





# Rotating Direction

## 旋轉方向說明

HY



**Note:**

本公司出廠標準品使用「標準軸向」· R 軸向請於訂單上註明。  
Standard product is L shaft direction, R shaft direction is optional.